

# Kompletterande monteringsanvisning för dörr i fasad Foderbeklädnad karm

## Leveransens innehåll:

- Ytterdörr Säkerhet Y33 alt. Y43 med karm, samt *Monteringsanvisning Karmar 41, 42 och 44-49.*
- 3st foder dimension 12x43x2200mm, för invändig beklädnad karm.

## Följande behövs för monteringen, utöver det som anges i *Monteringsanvisning Karmar 41,42 och 44-49.*

- Såg (fintandad)
- Montagelim/fogmassa snabbhärdande (ex. Lenson Polymer Sealer 303)
- Fogmassa för utomhusbruk. (ex. Lenson Polymer Sealer 303)
- Snabbtvingar

## Så här gör du!

1. Montera karmen och täta den med fogmassa mot luft/rökgas enligt monteringsanvisningen.
2. Mät karmens yttermått på höjden och kapa två av träfodren i samma längd.
3. Mät karmdagerbredden (invändigt mått karm, enligt bild nedan) och lägg på 2mm.
4. Kapa det återstående fodret enligt mått ovan (karmdagerbredd+2mm).
5. Montera fodren på insidan av karmen med hjälp av fogmassa/sättlim. Fixera med snabbtvingar vid behov.
6. Täta spalt mot vägg med fogmassa utmed hela karmen, eller täck med smyglist.
7. Täta till sist mötet mellan tröskel och karm fram till tätningslisten, med en struken mjukfog. Täta på dörrens utsida enligt *Snitt B – B.*

