

Kompletterande monteringsanvisning för dörr S93 med skottsäkerhetsklass FB4

Så här gör du!

1. Den svarvade rosetten ska monteras på angreppssidan.
Samma sida som 4 mm plåten är monterad.
2. Ta innerringen från den ena rosetten och montera den i den svarvade ringen.
3. Montera fast rosetterna och sedan handtagen.

